



XMARK
THE MARK OF EXCELLENCE

GEBRUIKSINSTRUCTIE **XMARK AWARE**

SUPPORT:

035-5399800

MAIL:

info@xmark.nl



XMARK



Instructievideo

Belangrijk!

Alvorens de unit in gebruik te nemen dien je de volgende stappen strikt door te lopen:

- Zorg dat de unit op de lader staat en laad deze minimaal 4 uur op.
- Haal de unit van de lader en zorg ervoor dat de unit buiten verbinding heeft kunnen maken om de locatie te kunnen bepalen.

Testmelding:

- Neem contact op met de alarmcentrale om een eerste ingebruikname melding te maken.
- Druk de noodknop enkele seconden in tot dat hij stopt met trillen. Er wordt nu een melding gemaakt en je krijgt contact met de alarmcentrale.
- Spreek door de unit wanneer je verbinding hebt met de meldkamer.
- Controleer nu of de melding goed is doorgekomen en of de centralist jouw locatie kan zien.
- Indien dit OK is, dan is de testmelding geslaagd en is de knop klaar voor gebruik.

Doorloop voor jouw veiligheid bovenstaande stappen iedere 3 maanden om zeker te zijn van juist functioneren.

Draaginstructies

Om optimale veiligheid te kunnen garanderen en een afwijkende GPS positie bij een noodmelding te voorkomen raden wij de volgende draaginstructies aan:

GPS antenne:

De GPS antenne die nodig is om de locatie te bepalen zit aan de voorzijde van het apparaat. Het apparaat dus zoveel mogelijk dragen waarbij de GPS antenne “naar de lucht kan kijken”.

- **Op het lichaam:** Scherm de XMARK Aware niet in zijn geheel af. De unit kan met uitzondering van zware kleding zoals een winterjas of leren jas onder de kleding gedragen worden.
- **In een handtas:** Let op! Zorg ervoor dat er geen aluminiumfolie in de tas zit waarmee de gps-antenne afgedekt kan worden.
- **In de auto of openbaar vervoer:** Indien de XMARK Aware op het lichaam of in een tas wordt gedragen in de tram, trein of metro kan het GPS ontvangst verminderen of ontoereikend zijn. Voor voldoende GPS ontvangst in de tram, trein en metro dien je de unit aan de buitenkant van het lichaam te dragen. Bij het verlaten van de tram, trein of metro adviseren wij om de unit in de open lucht de kans te geven om goed de positie te kunnen bepalen.

Gebruiksaanwijzing

Opladen van de unit: Plaats de stekker aan de achterzijde van het laadstation, steek de stekker in het stopcontact en plaats de unit in het laadstation. Het opladen is begonnen. Zodra de XMARK Aware geladen wordt zal in het scherm het icoontje van laden oplichten. Als het laden is voltooid zal dit icoontje volledig wit (vol) zijn.

Noodmelding maken: Druk 3 seconden op de zwarte noodknop van de XMARK Aware. U voelt 5 korte trillingen, daarna volgt nog één trilling. De unit zal dan alarmeren. Zie ook de instructievideo.





Display iconen

Icoontjes zichtbaar linksboven op het scherm

	Percentage hoe vol de batterij is
	Batterij is aan het opladen
	Data is actief
	GSM netwerk sterkte
	Noodmelding is actief
	Noodmelding wordt verstuurd
	Locatiebepaling is actief
	GPS locatiebepaling is actief
	GPS in slaapmodus

Display iconen

Icoontjes zichtbaar in het midden van het scherm

	Batterij is laag, minder dan 20% *
	Apparaat staat in de lader en wordt geladen
	Apparaat is van de lader gehaald
	Gestart met maken van noodmelding
	Noodmelding is voltooid en gelukt
	Noodmelding gemaakt, bezig met versturen
	GSM staat aan

*Het apparaat gaat nog ca. 3 uur mee vanaf het moment dat dit icoontje voor het eerst in het scherm verschijnt.

Onzichtbare
veiligheid
maakt
zichtbaar
verschil
www.xmark.nl

Eemnesserweg 3, 1251NA Laren

035-5399800